


## Notice d'assemblage

## Unité de traitement d'air avec vanne d'arrêt pour applicateur à projection HERMES Q / Hermes+

Édition: 08/2019 · Réf. article: 9003275







5

### **Versions**

5984805 Unité de traitement d'air L

avec vanne d'arrêt pour applicateur à projection

HERMES QL, Hermes+ L

5984795 Unité de traitement d'air R

avec vanne d'arrêt pour applicateur à projection

HERMES QR, Hermes+ R

### Livraison

1 - Unité de traitement d'air

2 - 4 vis M4x10

3 - Tôle de liaison

4 - 2 vis M6x10

5 - Équerre

6 - Tuyau

## **Montage**

### sur le cintre de fixation


- ► Fixer l'unité de traitement d'air (1) avec 4 vis M4x10 (2) sur la tôle de liaison (3).
- ► Faire glisser l'ensemble monté avec les écrous à cage (7) dans la rainure (10) du cintre (9).
- ► Serrer les vis (8).

### au châssis de l'imprimante

- ► Fixer l'unité de traitement d'air (1) avec 4 vis M4x10 (2) sur l'équerre (5).
- ► Fixer l'ensemble avec 2 vis M6x10 (4) dans les perçages filetés (12) du châssis de l'imprimante.

Si la balise lumineuse est déjà fixée dans les perçages (12) :

- ▶ Démonter la balise lumineuse.
- ► Fixer l'unité de traitement d'air dans les perçages filetés (12).
- ► Fixer la balise lumineuse dans les perçages filetés (11) de l'équerre (5).



# Connexion de l'air comprimé

- ▶ Pousser le tuyau (6) dans le connecteur (17) de l'unité de traitement d'air.
- ► Relier le tuyau (6) à l'arrivé d'air de l'applicateur.
- ▶ Connecter le coupleur d'arrivée d'air comprimé externe (13) au coupleur (14) de l'unité de traitement d'air. Le raccordement est prévu pour un raccord femelle NW 7,2.
- ► Ouvrir la vanne d'arrêt (15) en la tournant.
- ► Soulever la molette de réglage (16).
- ► Régler la pression d'air sur 4,5 bars.
- ► Enfoncer la molette de réglage (16).

Allemagne cab Produkttechnik GmbH & Co KG Karlsruhe

Tel. +49 721 6626 0 www.cab.de

France cab Technologies S.à.r.l. Niedermodern Tel. +33 388 722501 www.cab.de/fr

USA cab Technology, Inc. Chelmsford, MA Tel. +1 978 250 8321 www.cab.de/us

Mexique **cab Technology, Inc.** Juárez Tel. +52 656 682 4301 <u>www.cab.de/es</u> Taïwan **cab Technology Co., Ltd.** Taipei Tel. +886 (02) 8227 3966 <u>www.cab.de/tw</u>

Chine cab (Shanghai) Trading Co., Ltd. Shanghai Tel. +86 (021) 6236 3161 www.cab.de/cn

Chine cab (Shanghai) Trading Co., Ltd. Guangzhou
Tel. +86 (020) 2831 7358
www.cab.de/cn

Afrique du sud cab Technology (Pty) Ltd. Randburg Tel. +27 11 886 3580 www.cab.de/za